



**Installation
de sols stratifiés
ou sols haute
pression.**

BERRY  ALLOC

Avant, pendant et après la pose.

Avant la pose.



important. Ce guide ne remplace pas le manuel d'installation. Consultez le site www.berryalloc.com pour les instructions d'installation complètes.

1 Lisez attentivement les instructions avant l'installation.

—

2 Laissez le sol s'acclimater pendant au moins 48 heures dans la pièce où l'installation aura lieu.

—

3 Vérifiez le support sur lequel vous installez votre sol pour éviter les bruits de grincement ou la séparation du verrouillage.

a Le support doit être dur, sec, propre et régulier (max +/- 2 mm par 2 m).

b Une différence marquée doit être poncée et les trous éventuels doivent être comblés.

—

4 Lors de la pose :

a Utilisez les outils et accessoires adéquats pour obtenir le meilleur résultat. Par exemple, un bloc de frappe, des coins, une règle, un crayon et un maillet en caoutchouc.

b Nous vous recommandons d'ouvrir plusieurs boîtes de revêtement de sol pour trier les lames afin d'obtenir une transition harmonieuse ou une variation du design selon vos préférences lors de la pose.

5 Lors de la pose d'un revêtement de sol avec sous-couche intégrée, la résistance à la compression de toute sous-couche supplémentaire doit être d'au moins 30 tonnes/m² (300 kPa).

—

6 Lors de l'installation avec un chauffage au sol (comme un film de chauffage /une natte chauffante ou à l'eau chaude), veillez à vérifier la résistance à la compression. Utilisez un renfort si nécessaire pour vous conformer à nos directives d'installation.



Bloc de frappe
BerryAlloc

Pendant la pose.

1 Ce sol doit être installé comme un parquet flottant. Veuillez-vous assurer de respecter les directives suivantes :

a La distance entre le sol et le mur ou les points fixes :
Sol haute pression : 4 mm
Stratifié : 8 – 10 mm

ASTUCE *N'hésitez pas à soulever les panneaux muraux pour que le sol puisse se dilater en dessous.*

b Utilisez une plinthe d'au moins 14 mm d'épaisseur (stratifié : 12 mm).

ASTUCE *Afin de créer un joint d'angle parfait avec votre plinthe, assurez-vous que les clips soient fixés à la plinthe lorsque vous coupez en angle.*

c Les barres de jonction et les profils de transition doivent être utilisés lors de la transition vers une nouvelle pièce. Vous trouverez de plus amples informations dans le guide d'installation.

ASTUCE *BerryAlloc propose des plinthes et des barre de jonction assorties à la plupart des décors.*

d Ne pas visser, coller ou caler le sol de manière à ce qu'il devienne immobile. Le mouvement est important. Lors du jointolement, utilisez FillerTwine (bande de remplissage inférieure) pour éviter de bloquer le sol en place.

—

2 Les équipements de cuisine, les comptoirs, les îlots et les installations fixes ne doivent pas être installés sur un sol stratifié. Le sol doit être installé le long des plinthes.

—

3 La distance entre les joints doit être d'au moins un tiers de la longueur d'une lame.

—

4 Lors de l'installation d'un chauffage par le sol, ne pas dépasser 60 W / m². La température de surface ne doit pas dépasser 27 °C. N'oubliez pas que les moquettes et les tapis de sol peuvent augmenter la température de surface.

—

5 Pour les sols à haute pression, veillez à utiliser une barrière d'humidité (0,20 mm) sous le sol lors de l'installation d'un chauffage par le sol, et/ ou lors de l'installation sur une surface en béton.

Posez le plastique de manière à ce qu'il y ait un chevauchement de 20 cm et fixez-le avec du ruban adhésif. Pour le stratifié, nous vous recommandons d'utiliser une sous-couche BerryAlloc avec une barrière d'humidité intégrée.

—

6 Retirez l'ancienne plinthe et mesurez la pièce, perpendiculairement au sens du revêtement de sol que vous prévoyez de poser. Assurez-vous que la dernière rangée a une largeur d'au moins 5 cm. Si ce n'est pas le cas, ajustez la largeur de la première rangée.

—

7 Lorsque vous décidez du sens de pose du sol, tenez compte des éléments suivants :

a Le sens longitudinal de la pièce

b L'apport de lumière par les fenêtres

c Le sens longitudinal du toit

Choisissez le sens de pose qui correspond au moins à deux des points ci-dessus.

—

8 Inspectez toutes les lames à la recherche de défauts visibles dans des conditions d'éclairage optimales, avant et pendant la pose. Les lames présentant des dommages visibles ne doivent pas être utilisées.



Manuel d'installation disponible sur www.berryalloc.com

important.

Ce guide ne remplace pas le manuel d'installation. Consultez le site www.berryalloc.com pour les instructions d'installation complètes.

Après la pose.



1 Surveillez l'humidité de la pièce. Cela peut se faire à l'aide d'outils tels qu'un hygromètre. Le taux d'humidité doit rester entre 40 et 60 %. Si l'humidité tombe en dessous de 30 %, le sol peut se rétracter jusqu'à 1 mm par mètre, et dans certains cas plus de 1 mm.

ASTUCE si le taux d'humidité est faible, vous pouvez l'augmenter à l'aide d'un humidificateur.

—
2 Nous recommandons de coller des tampons en feutre sous les pieds des canapés, des tables et des chaises.

—
3 Si vous avez un chauffage par le sol, ne le recouvrez pas avec des tapis dotés d'une couche de caoutchouc. Les tapis isolent la chaleur, ce qui pourrait endommager le sol.

4 Lors de la mise en route de votre chauffage par le sol, veillez à ce que la température monte progressivement. Elle ne doit jamais dépasser 27 °C.

—
5 Entretenez votre sol en utilisant notre Nettoyant BerryAlloc et des produits de nettoyage en microfibres de haute qualité. Si vous choisissez d'utiliser un nettoyeur vapeur (uniquement pour les sols à haute pression), utilisez-en un avec une fonction permettant de laver les sols en bois. N'utilisez pas de savon doux. Pour l'entretien quotidien, nous vous recommandons d'utiliser un aspirateur ou une serpillière sèche. Pour plus d'informations, consultez le site www.berryalloc.com.

—
6 Si la surface de votre sol est endommagée, contactez votre revendeur local, qui pourra vous fournir un kit de réparation.

important. Ce guide ne remplace pas le manuel d'installation. Consultez le site www.berryalloc.com pour les instructions d'installation complètes.



BERRY  **ALLOC**

Alloc AS

Fiboveien 26
4580 Lyngdal, Norvège
T +47 38 34 22 00
info@berryalloc.com

www.berryalloc.com