

## STONEFACE PIERRE NATURELLE

### 1. Applications

- Revêtement mural

### 2. Propriétés

- Panneaux linéaires en quartzite ou grès comme revêtement de façade
- Finition surface : brute
- Disponible en différentes couleurs
- Les bandes de pierre naturelle sont précollées les unes aux autres pour former des panneaux en forme de Z
- Conçu comme finition de paroi tant pour l'extérieur que l'intérieur
- Fixation simple et rapide avec une colle pour carrelages flexible
- Des taches de couleur rouille peuvent se présenter
- Fairstone®<sup>1</sup>

### 3. Dimensions et couleurs disponibles

Vous trouverez toutes les dimensions et couleurs disponibles sur notre site : [https://shop.marshalls.be/fr-be/search?q=stoneface&Attribute\\_5637144579=NATUURSTEEN](https://shop.marshalls.be/fr-be/search?q=stoneface&Attribute_5637144579=NATUURSTEEN)

Les pierres naturelles sont livrés sur dans des caisses perdues.

### 4. Pose

#### 1. Préparation

- Vérifier dès la réception que les matériaux ne sont pas endommagés. Les plaintes doivent être introduites par écrit avant la pose et dans les trente jours, avec présentation du label.
- Les variations de coloris sont propres au produit. En raison du caractère unique de la pierre naturelle, ces variations contribuent en grande partie à l'effet esthétique du résultat final.
- Afin d'obtenir une apparence homogène, il est recommandé de bien mélanger les panneaux avant leur pose.
- Aucune plainte relative à des vices apparents ne sera acceptée après la pose.
- Stocker les panneaux à tout moment dans un endroit sec avant leur pose.
- En cas de pose interrompue, protéger les panneaux contre la pluie et le gel.
- En cas d'installation à plus de 1,9 m, toujours fixer les panneaux mécaniquement.

---

<sup>1</sup> Fairstone® est le label de qualité éthique de Marshalls. Les produits Fairstone sont extraits et produits selon des accords et valeurs éthiques clairs que Marshalls soutient entièrement et activement. Ces accords se basent sur le code de base du commerce éthique et sur le pacte global des Nations Unies. Ainsi, Marshalls est membre de l'Ethical Trading Initiative (ETI). Avec d'autres entreprises, nous nous sommes réunis pour établir un code visant à protéger les droits civils des ouvriers et à s'opposer au travail des enfants.

## STONEFACE PIERRE NATURELLE

### 2. Pose

- En cas de pose sur de nouveaux murs, laisser sécher le mur pendant 6 semaines avant de fixer le revêtement Stoneface sur le mur, le nouveau mur pouvant encore travailler pendant son séchage et le revêtement Stoneface devant être fixé sur une surface sèche.
- Si vous doutez de l'état du mur devant accueillir les panneaux Stoneface, demander conseil à un professionnel.
- La pose ne peut être faite que par temps sec. Le mur doit rester sec afin de garantir une fixation maximale.
- La surface doit être droite, sèche, propre et lisse.
- La surface doit d'abord être enduite d'une couche de fond afin de garantir une bonne fixation. Vérifier que la couche de fond soit sèche avant d'y fixer les panneaux.
- Les panneaux doivent être fixés à l'aide d'une colle pour carrelages flexible. Enduire entièrement tant le dos des panneaux que la surface.
- Poser les panneaux les uns contre les autres sans joint. La forme en Z des panneaux permet aux panneaux de se bloquer fermement les uns les autres.
- Commencer la pose toujours en bas et monter afin d'éviter que les panneaux glissent vers le bas pendant que la colle sèche.
- Poser d'abord la rangée inférieure en laissant 2 à 3 mm entre le bas du mur et la première rangée de panneaux, afin d'éviter l'infiltration d'eau.
- Si vous avez besoin de poser des coins, poser ceux-ci en premier. Chaque coin a une partie courte et un côté long. Faire alterner le sens des panneaux de coin afin d'obtenir un effet plus naturel sans joints. Lorsque vous posez des angles intérieurs, scier les panneaux à la bonne longueur d'abord afin d'éviter que les panneaux ne se touchent pas.
- Apprêter fermement chaque panneau de sorte qu'ils s'emboîtent bien les uns dans les autres. Taper légèrement sur les panneaux avec un marteau en caoutchouc afin d'optimiser leur fixation.
- Protéger le côté supérieur du mur avec un couvre-mur afin d'éviter l'infiltration de l'eau de pluie entre le mur et les panneaux Stoneface.
- Les joints de dilatation doivent continuer au niveau de la colle et du revêtement avec la même largeur.
- Les joints de dilatation doivent faire au moins 5 mm de large et doivent être rempli avec un joint souple. Les surfaces qui se côtoient ne peuvent excéder les 60 m<sup>2</sup> (joint horizontal tous les 6 m et joint vertical tous les 10 m).

### Pose sur murs intérieurs

- La pose se fait de la même façon que décrit ci-dessus au point 2.
- Marshalls recommande de fixer les panneaux sur des murs bruts au lieu de murs plâtrés afin de garantir une adhérence optimale.

Les plaintes dues au non-respect de ces consignes ne seront pas acceptées.



**Marshalls NV**  
Nieuwstraat 4a  
B - 2840 Rumst, Belgique  
T : +32 (0)3 880 86 00  
Courriel: infobe@marshalls.be

[www.marshalls.be](http://www.marshalls.be)  
[www.marshalls.fr](http://www.marshalls.fr)

## STONEFACE PIERRE NATURELLE

### 5. Entretien

Découvrez nos conseils et produits pour nettoyer votre terrasse ou votre allée. N'oubliez pas le nettoyage immédiat après la pose.

Plus d'information : [https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/2021-11\\_Onderhoud-Natuursteen\\_FR.pdf](https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/2021-11_Onderhoud-Natuursteen_FR.pdf)

### 6. Spécifications techniques

Pas de déclarations de performances applicable.

### 7. Informations générales des produits

Vous trouverez des informations générales des produits [sur notre site Web](#).

Nous renouvelons et améliorons sans cesse nos produits et nous nous réservons dès lors le droit de modifier leurs spécifications et conception sans notification préalable.

La dernière mise à jour se trouve toujours sur notre site internet : [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be) ou [www.marshalls.fr](http://www.marshalls.fr).