



[FR]
1 Procéder au percement de la paroi (intérieure/extérieure)

2 Intégrer la plaque support de la coquille isolante

3 Introduire la coquille et la recouper en fonction de l'épaisseur de la paroi (2cm)

4 Positionner l'élément de conduit au travers de la coquille. Placer la plaque étanche sur la paroi extérieure puis le té. La plaque de finition est fixée en recouvrement.

5 Placer la plaque étanche à l'intérieur et la fixer. Puis installer la plaque de propreté.

[EN]
1 Make an opening through the wall (inside / outside)

2 Push the Insulated Sleeve Support Plate through the opening made from the outside

3 Put the insulated sleeve in place through the opening made from the inside and then cut level with the internal wall

4 Slide the flue through the insulated sleeve. Fix the outside Air-tight Wall Plate first and then the Wall Finishing Plate, finally connect the Tee.

5 Fix the Air-Tight Wall Plate on the inner wall, then finish off with the Wall Finishing Plate.