



## Plaquettes de parement TRADIPLACK

Réf 30100



Réf 30101



Réalisées dans un amalgame de mortier de ciment, les plaquettes de parement concilient parfaitement esthétique et solidité. La pose est simple et rapide.

Réf.	Désignation	Couleur	Poids (en kg)	Dimensions (en cm)	Nb/Pal
30100	Parement TRADIPLACK - Pack de 0,5m <sup>2</sup>	Ton Pierre	16	38x2,5x16,5	60
30101	Parement TRADIPLACK - Pack de 4 Angles	Ton Pierre	10	29x10x16,5	20

### - Pose du parement

- \* Avant de poser votre parement **Tradiplack** vérifier que votre support soit sain et sec et retirer papier peint, enduit plastique...
- \* Il sera bon avant la pose d'ouvrir plusieurs paquets et de les étaler sur le sol pour éviter de poser des plaques pouvant être semblables trop proches les unes des autres.
- \* Ebavurer la plaquette avant la pose.

### - Système de pose

- \* Démarrer par les rangs du bas, les pierres d'angles doivent être mises en place en premier. Le collage se fait avec une colle en pâte sur les supports absorbants, tel que : plâtre, bois... ou avec la colle sur les supports, tels que : béton, parpaings...
- \* L'encollage se fait en déposant les noix de colle au dos des pierres, beurrer légèrement les bords de la pierre avec la colle de la couleur correspondante.
- \* Poser votre **Tradiplack** en pressant fortement et avec un mouvement horizontal de va-et-vient, la pose des pierres s'effectue bord à bord. Une fois votre premier rang collé, contrôler l'horizontalité à l'aide d'une règle et d'un niveau, votre sol n'étant pas forcément bien plat. Caler au bas des pierres, si besoin est.

Lorsque la colle commence à sécher (1h environ), essuyer à l'éponge humide.

### - Coupe

**Tradiplack** se coupe à l'aide d'une disqueuse, munie d'un disque à matériaux.

### - Conseils

- \* **La colle** est spécialement étudiée par sa conception et sa couleur, pour effectuer la finition des joints de liaison des pierres.
- \* Préparer le mortier par petites quantités, en respectant les dosages indiqués sur le pot.
- \* Pour un entretien aisé, l'application d'un voile hydrofuge est conseillée.