

LE CALEPINAGE DE LA COLLECTION CUBIK



1 Je pose en suivant le procédé **IDEAPOSE**



2 J'élimine le surplus de colle



3 J'hydrofuge

Calepinage = Façon de disposer les éléments de parement pour obtenir un ensemble harmonieux

Pour la mise en oeuvre de collage, reportez-vous à la fiche **IDEAPOSE**

CALEPINAGE DES PAREMENTS :

- Couper la plaque de démarrage afin d'obtenir un côté droit.
- Coller les pierres de bas en haut par rangée de 2 ou 3 hauteurs en croisant les plaques d'une rangée sur l'autre
- Pour éviter les alignements verticaux d'une rangée sur l'autre, les autres plaques de démarrage devront être coupées à des longueurs différentes.
- Continuer le mur sur toute sa longueur.



CALEPINAGE DES ANGLES :

- La collection CUBIK ne comprend pas d'élément accessoire d'angle. Toutefois, les angles peuvent être réalisés à l'aide du parement. Pour leur réalisation, reportez-vous à la fiche **IDEAPOSE** traitement des points singuliers.

POUR COMMANDER

	Référence			Dimensions (cm)		Conditionnement		Poids (kg)	
	Pierre	Naturel	Anthracite	Unitaire	Palette	Unitaire	Palette	Unitaire	Palette
Parement	CUB1	CUB5	CUB7	L. 42 x h. 15 LHT 45 Épaisseur 3	120 x 120 x 80	1 paquet (± 0.25 m ²)	80 paquets (± 20 m ²)	12.4	1012

NB : Nous vous recommandons d'approvisionner le chantier en une seule fois pour garantir une homogénéité des teintes.