

## LE CALEPINAGE DE LA COLLECTION TAHOE



1 Je pose en suivant le procédé **IDEAPOSE**



2 J'élimine le surplus de colle



3 J'hydrofuge

**Calepinage** = Façon de disposer les éléments de parement pour obtenir un ensemble harmonieux

Pour la mise en oeuvre de collage, reportez-vous à la fiche **IDEAPOSE**

### CALEPINAGE DES PAREMENTS :

- Couper la plaque de démarrage afin d'obtenir un côté droit.
- Coller les pierres de bas en haut par rangée de 2 ou 3 hauteurs en croisant les plaques d'une rangée sur l'autre
- Pour éviter les alignements verticaux d'une rangée sur l'autre, les autres plaques de démarrage devront être coupées à des longueurs différentes.
- Continuer le mur sur toute sa longueur.



### CALEPINAGE DES ANGLES :

- La collection TAHOE ne comprend pas d'élément accessoire d'angle. Toutefois, les angles peuvent être réalisés à l'aide du parement. Pour leur réalisation, reportez-vous à la fiche **IDEAPOSE** traitement des points singuliers.

## POUR COMMANDER

	Référence		Dimensions (cm)		Conditionnement		Poids (kg)	
	Naturel	Rocaille	Unitaire	Palette	Unitaire	Palette	Unitaire	Palette
Parement	PT5	PT3	L. 42 x h. 15 LHT 45 L. 42 x h. 7.5 L. 21 x h. 7.5 Épaisseur 3	120 x 120 x 80	1 paquet (± 0.25 m <sup>2</sup> )	80 paquets (± 20 m <sup>2</sup> )	10.7	876
Angle	PAT5	-	L. 41 x l. 21 x h.15 Épaisseur 3	120 x 120 x 45	1 unité	96	5	490

NB : Nous vous recommandons d'approvisionner le chantier en une seule fois pour garantir une homogénéité des teintes.