

REALISATION DES LINTEAUX

- Les linteaux doivent être posés après les chaînes d'angle et avant le parement.
- Les linteaux sont plus longs que les dimensions de l'encadrement de la porte ou de la fenêtre. Ils doivent dépasser de 5 à 20 cm de chaque côté de l'encadrement (ouverture finie).
- Pour permettre le passage de la partie inférieure du linteau, découper cette partie aux dimensions de l'encadrement de porte ou de fenêtre.
- Après collage, étayer pendant 24 heures.

POUR COMMANDER

	Référence				Dimensions (cm)		Conditionnement		Poids (kg)	
	Naturel	Havane	Gris nuancé	Anthracite	Unitaire	Palette	Unitaire	Palette	Unitaire	Palette
Parement	RM5	RM2	RM8	RM7	L. 42 x h. 15 L. 42 x h. 15 (en L) L. 42 x h. 7.5 L. 21 x h. 7.5 Epaisseur 3	120 x 120 x 80	1 paquet (± 0.25 m ²)	96 paquets (± 24 m ²)	11.8	1153
Chaîne d'angle	ARM5	ARM2	ARM8	ARM7	L. 31 x l. 10 x h. 15/7.5 Epaisseur 3	100 x 100 x 60	1 paquet (± 0.45 ml)	48 paquets	8.88	464
Linteau	LID5	-	-	-	L. 120 x l. 23.5 x h. 15 Epaisseur 3	120 x 80 x 50	1 unité	12 unités	25	310

NB : Nous vous recommandons d'approvisionner le chantier en une seule fois pour garantir une homogénéité des teintes.