LE **FONDUR ANTITACHE** PARQUETS

2,5L
1 teintes

Le FONDUR ANTITACHE bloque les remontées de tanins (chêne) et durcit les fibres de bois. Compatible avec tous les système de chauffage au sol, il garantit un résultat soigné. Il s'applique sur des parquets anciens ou neufs, bruts, propres et secs avant l'application d'une finition (vitrificateur ou cire).

- *Bloque les remontées de tannins et les tâches*
- *Garantit une finition soignée*
- *S'applique sur des parquets neufs ou anciens*

2h Séchage complet

Pinceau Spalter Ou rouleau

Nettoyage À l'eau

1 bidon = +/- 30m²

LE MODE D'EMPLOI

Appliquez sur un parquet remis à nu, propre et sec.

1. Poncez au papier abrasif grain 120 jusqu'à retrouver le bois nu et dépoussiérez.

2. Appliquez le FONDUR ANTITACHE à l'aide d'un pinceau spalter ou d'un rouleau (poils 12mm) en couches croisées en terminant dans le sens du bois. L'aspect laiteux en pot disparait après le séchage. Laissez sécher 2h.

3. Égrenez délicatement la couche de fondur au papier abrasif de grain 150 et dépoussiérez.

Vous pouvez ensuite protéger votre parquet avec un produit de finition adapté.

LE SECRET DE LIBÉRON

La CIRE NOURRISSANTE PARQUET de Libéron est la finition idéale pour mettre en valeur l'esthétique naturelle du bois, après l'application du FONDUR ANTITACHE.

Informations au **03 84 35 00 50**
www.liberon.fr

FABRICATION *Française*

Libéron. – B.P. 1 – F-39210 Domblans
Service Consommateurs : 03 84 35 00 50
La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

Incolore

Mention légale: Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.