


# NOTICE DE MONTAGE ASSEMBLY INSTRUCTIONS


# Meuble GABAN





#### CROCHET DE SUSPENSION INSTRUCTIONS TO HANG

Mesurer la distance entre crochets et la distance du crochet au sol. Fixer les plaquettes.

> Please mesure the distance between the two holding plaques, and the distance from floor. Please fix the metal plaques














#### Extraire le tiroir / Take out the drawer




#### Introduire le tiroir / Insert the drawer




### Démontage de la façade / Disassemble front





#### Montage de la façade / Assemble front





WWW.O-DESIGN.FR







## Réglage en hauteur / Height adjustement













### Réglage latéral / Side adjustement





## Réglage d'inclinaison / Inclination adjustement







\*À faire des deux côtés / Adjust both sides


WWW.O-DESIGN.FR



# Auxiliaire GABAN








Reglage: Adjustments:



Reglage en profondeur In-depth adjustment




Reglage vertical Vertical adjustments


# CROCHET DE SUSPENSION INSTRUCTIONS TO HANG

1

Mesurer la distance entre crochets et la distance du crochet au sol. Fixer les plaquettes.


Please mesure the distance between the two holding plaques, and the distance from floor. Please fix the metal plaques







# Meuble GABAN



#### **ENTRETIEN**

Nos meubles sont spécialement conçus pour des salles de bain. Evitez cependant d'exposer les meubles à un taux d'humidité très élevé ou un contact excessif avec l'eau. Essuyez immédiatement toutes traces humides afin d'éviter qu'elles ne pénètrent dans le bois. Le nettoyage doit-être fait en faisant attention à ne pas frotter trop fort pour ne pas rayer. Surtout ne jamais utiliser des produits de nettoyage abrasifs, des produits anti-tâches ou des

Pour des tâches ne partant pas, utiliser une petite quantité de polish non abrasif pour carrosseries. Ne pas répéter cette opération trop souvent, la laque risquerait de s'user.

Nettoyez les éléments en bois, plastique ou métal avec un chiffon imbibé d'un détergent doux. Terminez en essuyant avec un chiffon propre et sec.

#### **GARANTIE**

De 5 ans sur les défauts de fabrication des matériaux et de construction.

La garantie couvre l'envoi de pièces, ou la réparation, ou le remplacement du produit si un défaut de fabrication apparaît pendant toute la période de garantie. La garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été mal stockés ou montés, qui ont subi une mauvaise utilisation ou une modification, qui ont été nettoyés avec de mauvaises méthodes ou produits, ou qui ont été utilisés de manière inappropriée.

La garantie n'est pas applicable aux pièces détachées d'usure normale pour lesquelles un

remplacement régulier est normalement attendu.

Retrouvez les éléments techniques en photographiant ce QR CODE

