



ÉQUIPEMENTS DE TOITURE

Extracteur statique d'assainissement autonome

Réf. : EXTARTC - EXTARTCR - EXTARTCS - EXTARTCT



Positionner la collerette d'étanchéité en alignant l'arête basse avec un rang d'ardoises.

Tracer le perçage de la volige.




Volige découpée avec diamètre de 150 mm.



Positionner et fixer la platine PVC sur la volige en utilisant les quatre trous de la platine.



Positionner la couverture en recouvrement sur la platine PVC.



Positionner la collerette en recouvrement sur la couverture.



Positionner et repérer au crayon le coude dans l'emboîture femelle de la platine en respectant la verticalité du tube.

NEXTARTC-11/24



ÉQUIPEMENTS DE TOITURE

Extracteur statique d'assainissement autonome

Réf. : EXTARTC - EXTARTCR - EXTARTCS - EXTARTCT



Repérer la coupe du tube en prenant soin de respecter la hauteur minimale de 40 cm au dessus du faîtage (uniquement pour l'extracteur).



Réaliser le collage du tube sur le coude.



Réaliser le collage du coude sur la platine PVC.



Appliquer un cordon de mastic de type MS polymère (non fourni) dans la gorge pour garantir l'étanchéité.



Montage définitif.

NB

Pour tout type de couverture sauf Everite, bacacier, système de toiture par plaque et étanchéité bitume soudable à chaud.